



KAISER®

**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KSW-2009BL



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Versión Bluetooth®: 5.0

Distancia Bluetooth®: 10 metros

Potencia de salida: 10 W * 2

Tiempo de reproducción: 3 - 6 horas

Efecto de frecuencia: 80 Hz ~ 15 KHz

Altavoz: 57 mm, 48 10 W * 2

Entrada de energía: 5 V / 1 A

Consumo máximo de corriente: 2 A

Tipo de batería: batería 3 600 mAh

Interfaz de entrada de señal de audio: cable tipo C

CARACTERÍSTICAS:

1. Conexión inalámbrica (BT).
2. Función de memoria, reanudación en el punto de interrupción.
3. Modo de reproducción compatible con tarjeta Micro SD / AUX.
4. Batería de iones de litio incorporada.
5. Utiliza bocinas de alta fidelidad, el sonido es más natural y delicado.
6. Función de conexión en serie de dispositivos 1+1 (TWS)
7. Función de radio FM.

BOTONES:

- △ Reproducir / Pausar.
- ⊗ Interruptor de encendido / apagado.
- ✱ Botón de luz.
- + Subir volumen / Siguiente canción.
- − Bajar volumen / Canción anterior.
- ≡ Puerto para tarjeta Micro SD.
- ≡ Puerto Tipo-C.
- ≡ Puerto USB.

INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES:

1. △ Botón de Reproducir / Pausar:
 - Clic sencillo: Reproducir / Pausar
 - Doble clic en modo Bluetooth® para regresar la llamada; presionar brevemente: responder / cortar en el caso de una llamada entrante, mantener presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada.
 - Clic sencillo en modo de radio: iniciar / detener la búsqueda de estaciones de radio.
2. ⊗ Botón de Encendido / Apagado:
 - Mantener presionado durante 3 segundos para encender / apagar el altavoz.
 - Clic sencillo: cambiar modo.
3. ✱ Botón de Luz:
 - Clic sencillo: Cambiar modo de luz;
 - Mantener presionado: Emparejar con otra bocina del mismo modelo.
 - Doble clic: Apagar.

4. Botón +:
 - Clic sencillo: Siguiente canción; Mantener presionado: Subir volumen.
5. Botón —:
 - Clic sencillo: Canción anterior; Mantener presionado: Bajar volumen.
6. Puerto Micro SD: Al insertar una tarjeta Micro SD, el modo de reproducción predeterminado es el modo de reproducción de tarjeta Micro SD.
7. Puerto Tipo C:
 1. Puerto de cable de carga, al insertar el cable de carga Tipo C, el dispositivo se carga por defecto.
 2. Al usar la función de radio, es necesario insertar el cable de carga como antena de radio y la función de radio se puede utilizar normalmente.
8. Puerto USB: Al insertar una unidad flash USB, el modo de reproducción predeterminado es el modo de reproducción USB.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Emparejamiento inalámbrico
 - Encienda el dispositivo inalámbrico y busque el nombre de emparejamiento Bluetooth®: KSW-2009, conecte y empareje.
2. Instrucciones de reproducción:
 - Estado de búsqueda Bluetooth®: la luz blanca parpadea rápidamente.
 - Estado de emparejamiento Bluetooth®: la luz blanca está siempre encendida.
 - Estado de reproducción: la luz blanca parpadea lentamente.

3. Indicador de carga:

- La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja se apaga cuando está completamente cargada.

4. Indicación de voz:

1. Hay una indicación de voz al encender / apagar.
2. Cuando se alcanza el volumen máximo, hay una indicación de voz, y el volumen mínimo no tiene indicación de voz.
3. Cuando se detecta una batería baja de 3.4 V, emitirá una indicación de voz y se apagará.

5. Cambio de modo:

1. Se enciende en modo Bluetooth® por defecto.
2. Secuencia de cambio de modo: modo Bluetooth® - modo FM - modo de tarjeta Micro SD - modo USB - modo AUX.

6. Requisitos de volumen:

- El volumen predeterminado al encender es del 70%.

7. Función de ahorro de energía:

- Apagado automático después de 15 minutos sin actividad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. Apagado automático: cuando la energía de la batería es baja, la protección de la batería se activará automáticamente, por favor, carga durante 4 horas después de usar.
2. No se puede reproducir música: la ruta de almacenamiento del archivo de música no puede ser reconocida por el reproductor, guárdela nuevamente en dispositivo extraíble.
3. No hay respuesta a las teclas o la función está desordenada: intenta nuevamente después de apagar.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc / 3 600 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc / 1 A (tipo C)

Potencia RMS: 20 W

Bocina: 57 mm

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 80 Hz ~ 15 kHz

Versión de Bluetooth®: 5

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	8 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	5 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	3 hrs (sin usar luz led)

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KSW-2009BL

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

