

BASHER®

AUDÍFONOS BLUETOOTH®



MODELO: BASH-4004



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


[mitsu.com](https://www.mitsu.com)

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto BASHER®, estamos seguros de que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

El empaque contiene:


1



2




3



1. Audífonos.
2. Base cargadora (1 pieza).
3. Cable cargador (1 pieza).

USO



1. Música.
2. Llamadas.
3. Asistente telefónico.

NOTA: Antes de encender el equipo verificar que los niveles de volumen estén en un nivel mínimo para protección y seguridad del equipo y usuario.

CARGAR LA BATERÍA

NOTA: Antes de usar, verificar que los audífonos y el case estén completamente cargados. Dejar cargar el case y los audífonos por primera vez 1.5 horas, posteriormente la carga promedio será de 1.5 horas.

A Cargar la base.



La pantalla del case indicará cuando la batería esté baja. Para cargar:

1. Insertar el cable Tipo C al puerto.
2. Cuando la batería esté totalmente cargada, la pantalla del case mostrará la carga al 100%




20 H

Auriculares + Case =
20 horas de uso

- Base cargadora con la carga completa al 100%
Tiene un respaldo de 3 cargas.


B Cargar los audífonos.




Un tono audible le notificará cuando los auriculares necesiten cargarse. Para cargar los audífonos:

1. Ensamblar los audífonos en la base cargadora, una luz LED azul permanecerá encendida.
2. Cuando estén completamente cargados, la luz azul se apagará.

CONEXIÓN (TWS)



1. Sacar los audífonos de la base cargadora, automáticamente se enlazarán entre sí, o mantenga presionado el control táctil durante 4 segundos.
2. La luz LED permanecerá encendida cuando se enlacen los audífonos.




1. Ir al Bluetooth® del celular y buscar BASH-4004 para conectar.
2. Cuando los audífonos se vinculen, la luz LED azul permanecerá encendida.

Nota:


- Si el enlace no es exitoso, devolver los auriculares a la base cargadora e intentar nuevamente el proceso.
- Los audífonos se apagarán automáticamente al dejarlos en la base.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN



-  1. Al entrar una llamada tocar 2 veces cualquier audífono para responder y otras 2 veces para terminar la llamada.
-  2. Mantener presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos para ir al Asistente de Voz.
-  3. Toque cualquier audífono 2 veces para reproducir y otras 2 veces para pausar.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN



►► 1. Presionar 3 veces el auricular derecho para ir a la siguiente canción.

◄◄ 2. Presionar 3 veces el auricular izquierdo para ir a la canción anterior.

🔊 3. Tocar una vez el auricular derecho para aumentar el volumen.

🔊 4. Tocar una vez el auricular izquierdo para disminuir el volumen.

ESPECIFICACIONES

Alimentación Puerto USB: 5 Vcc 1 A

Batería audífonos: 3.7 Vcc 30 mAh

Batería estuche / base: 3.7 Vcc 300 mAh

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Diámetro de altavoz: 13 mm

Impedancia: 32 Ω

Versión de Bluetooth®: 5.4

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 12 m



IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.
-  No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 60 °C.
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

Recomendaciones:

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Atención

Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®

MODELO: BASH-4004

MARCA: BASHER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA