



AUTOESTEREO DIGITAL CON PANTALLA DE 7" (17,78 cm)



**MODELO: DAB-0214**


\*Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

\*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

# BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto DABB®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

## EL EMPAQUE CONTIENE:



## ¿CÓMO CONECTAR?

1. Instalar los soportes en el tablero del auto.
2. Conectar en la línea de alimentación y a las bocinas de acuerdo al diagrama.



A			B		
1	Morado	Altavoz trasero derecho +	1	Naranja	Atrás
2	Morado / Negro	Altavoz trasero derecho -	2	Cafe	Freno
3	Grn	Altavoz delantera derecha +	3	Verde	Clave 1
4	Gris / Negro	Altavoz delantera derecha -	4	Amarillo	+12V DC
5	Blanco	Altavoz delantera izquierda +	5	Azul	ANT
6	Blanco / Negro	Altavoz delantera izquierda -	6	Rosa	ILL+
7	Verde	Altavoz trasera izquierda +	7	Rojo	ACC
8	Verde / Negro	Altavoz trasera izquierda -	8	Negro	GND

3. Colocar el autoestéreo en los soportes metálicos.

## **1) FUNCIÓN**

A. Admite reproducción de audio, fotos video.

B. Admite tarjeta USB 2.0 / SD.

C. Admite la función de vista trasera del coche.

D. Función Bluetooth®.

E. Función de enlace espejo inalámbrico.

F. Salida de vídeo (cuando la salida de vídeo se realiza en el reposacabezas, solo el reposacabezas tiene pantalla de vídeo).

G. Soporte de control del volante.

H. Admite reproducción de Car play y función automática de Android.

## **2) INSTRUCCIONES DEL BOTÓN PANEL**

1)  Encendido / apagado.

2) VOL+ : Aumento de volumen.

3) VOL- : Disminución de volumen.

4) SILENCIO: Tecla de silencio.

5) RES: Reinicia la unidad.

6) Puerto de tarjeta SD: Para lectura de tarjeta micro SD.

7) AUX: AUX IN, al utilizar esta función es necesario acceder al menú principal de AUX.

8) Puerto USB: Un USB para lectura de USB. El otro USB es de carga.

9) USB/SD: Puerto USB/SD, para leer tarjetas USB/ micro SD.

### 3) OPERACIÓN DEL MENÚ



1) Presione el botón/logotipo MENÚ para ingresar al menú principal. Toque el ícono de Radio para FM;

Icono USB para lectura del controlador USB; Icono SD para lectura de tarjetas micro SD; Icono de Bluetooth para música y teléfono bluetooth; Icono AUX IN para entrada de audio AUX IN; Icono de enlace telefónico Para mirror link y función automática de reproducción de coche/Android; Icono de configuración para configuración de fábrica.

2) Pulse  icono volver al menú principal.

3) Presione  cambiar a luz nocturna, presionar nuevamente cambiar a luz diurna.

### 4. OPERACIÓN DE RADIO




1) Presione el ícono de la esquina superior derecha  puede volver al menú principal.

2) Estación de búsqueda automática de toque corto hacia atrás;  mantenga presionado para ir a la búsqueda manual.

- 3) Estación de búsqueda automática de toque corto hacia adelante;  mantenga presionado para ir a la búsqueda manual.
- 4) Toque  para cambio rápido entre FM1, FM2, FM3;  La palabra numérica encima de "FM" significa cuántas estaciones se recibieron.
- 5) AS / PS: Toque AS/PS para escanear automáticamente las estaciones.
- 6) ST: Touch ST puede cambiar estéreo / canal único.
- 7) LOC: Touch LOC puede cambiar al modo DX.
- 8) EQ: Puede seleccionar USER/CLASS/POP/ROCK/JAZZ.
- 9) : escaneo automático y vista previa de estaciones.

## MENÚ DE REPRODUCCIÓN (CONTROLADOR USB, TARJETA MICRO SD)



Barra de herramientas para cada ícono de la siguiente manera;

-  Presione brevemente la última canción, presione prolongadamente rebobinar.
-  Presione brevemente la siguiente canción, presione prolongadamente avance rápido.
-  Repetir reproducción (repetir una sola canción, repetir todas las canciones, etc.)
-  Cambio de modo de canal mono a modo estéreo.
-  Entrar en elegir canción digital exactamente.
-  Reproducir, pausar.
-  Reproducción aleatoria.
-  Carpeta


## 6) OPERACIÓN DE BLUETOOTH®

Conexión: La primera vez que ingrese, deje que la función BT de su teléfono se encienda primero y luego busque el nombre del dispositivo DAB-0214 que se mostró en la pantalla del autoestéreo y emparejelo con él.

En este momento, el teléfono móvil estará requerido para ingresar el emparejamiento Bluetooth Código de la máquina MP5 (el código original es 0000) para emparejar.

Después de emparejarlo correctamente, el autoestéreo MP5 mostrará un color azul, icono de bluetooth en la parte superior.

Si el icono sigue brillando significa no pudo conectarse con éxito.



## INSTRUCCIONES DE LLAMADA TELEFÓNICA BLUETOOTH®

1. Interfaz de llamada Bluetooth®
2. Registros de llamadas
3. Directorio telefónico
4. Música bluetooth
5. Conexión Bluetooth y nombre del dispositivo
6. Función de ecualización

## 7) FUNCIÓN DE ENLACE TELEFÓNICO



### Proyector inalámbrico de reproducción de coches:

1. Busque el dispositivo BT y conéctalo.
2. Funcionamiento de las indicaciones según el móvil del teléfono (función carplay debe encenderse primero).

Proyector Airplay (teléfono IOS con enlace espejo inalámbrico)

1. Conexión wifi móvil, enciende el espejo de la pantalla.
2. Haga click en Airplay, elija el SSID wifi: DIRECT-CAR-WIFI-4be8f6 y Wi-Fi

contraseña 88888888 (cuando entramos en el icono de enlace del teléfono inalámbrico, tiene descripción del paso de conexión).

## 8) CONFIGURACIÓN



- 1) **Ícono del logotipo para configurar el logotipo del automóvil, presione el código 1688**
- 2) **Icono de radio para configuración del área de radio FM**

- 3) Pitido intermitente
- 4) Estacionamiento encendido y apagado
- 5) Detección de faros apagado y encendido
- 6) Espejo retrovisor apagado y encendido
- 7) SWC: estudio del control del volante
- 8) LED RGB elegir
- 9) Configuración de hora
- 10) Encendido y apagado automático de F.CAM /RDS/unidad derecha



- 1)  Configuración del ecualizador
- 2)  Volumen de arranque elegir
- 3)  Invertir el volumen apagado y encendido
- 4)  Información de versión
- 5)  Configuración de fábrica, presione el código 1688 y vaya a configuración.

## 11) Desarrollador opcional

## 12) Predeterminado



## 1) Calibración táctil

## 2) Ajustar: Ajuste de brillo/contraste/tono/saturación

## 3) Elegir papel de pared



## 9) SWC

Sólo después de conectarlo con los cables del automóvil podrá comenzar a estudiar. Antes de estudiar, presione el ícono  para borrar la memoria primero. Siguiendo pulsación larga del volante, ícono de función y elija el botón correspondiente en el volante del automóvil, después de estudiar con éxito, el cuadro de estudio correspondiente se iluminará.

## 10) CONEXIÓN DE ALTAVOZ

La unidad es adecuada para la conexión de altavoces de coche de 4 ohmios a 8 ohmios.

Desconectar el cable de alimentación antes de que finalice la conexión de los altavoces para evitar cortocircuitos.

Evite tocar entre los cables de los altavoces y el cable de tierra o dañará la línea de tierra.

Conecte la línea negra al suelo o a la parte metálica de la carrocería del auto.

## 11) CONEXIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA

Primero, conecte directamente el cable amarillo de la memoria de alimentación a la alimentación de +12 V, luego vaya con los otros cables de conexión. Cuando finalice toda la conexión, finalmente conéctese. El cable rojo al ACC del coche.


## 12) SALIDA DE VÍDEO

Después de conectar el monitor LCD, cuando la unidad principal reproduzca el vídeo, toque la pantalla, elija la salida de vídeo y el monitor puede mostrar el vídeo.

## 13) CONEXIÓN DE ANTENA

Inserte la antena de radio en el puerto de acceso de la unidad.

## 14) DIAGRAMA DE CONEXIÓN



A

B

1	Morado	Altavoz trasero derecho	+
2	Morado / Negro	Altavoz trasero derecho	-
3	Gris	Altavoz delantera derecha	+
4	Gris / Negro	Altavoz delantera derecha	-
5	Blanco	Altavoz delantera izquierda	+
6	Blanco / Negro	Altavoz delantera izquierda	-
7	Verde	Altavoz trasera izquierda	+
8	Verde / Negro	Altavoz trasera izquierda	-

1	Naranja	Atrás
2	Café	Freno
3	Verde	Clave 1
4	Amarillo	+ 12V DC
5	Azul	ANT
6	Rosa	ILL+
7	Rojo	ACC
8	Negro	GND

## INSTRUCCIÓN DE CABLES

Color rojo: ACC ON(+12V)

Color negro: GND (tierra)

Color azul: antena de radio

Color rosa: ILL+iluminación para lámpara.

Verde: tecla de línea de control del volante 1

Amarillo: positivo de la batería (+12V)

Naranja: romper línea de control

Marrón: atrás (vista trasera de la cámara)

Púrpura/púrpura negro: altavoz trasero derecho - positivo/negativo

Color gris/gris negro: altavoz frontal derecho - positivo/negativo

Color blanco/blanco negro: altavoz frontal izquierdo - positivo/negativo

Color verde/verde negro: altavoz trasero izquierdo - positivo/negativo

\* Verifique cuidadosamente la línea de altavoces antes de la instalación. Si lo conecta a tierra o lo toca, el dispositivo se quemará.

## ESPECIFICACIONES

**Alimentación:** 12 Vcc 10 A

**Impedancia:** 4Ω

**Resolución de pantalla:** 800 x 480

**Formatos compatibles:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / ASF / FLV / PMP / MP3 / WMA / OGG / FLAC / APE / AAC / AC3

**Respuesta de frecuencia:** ± 3 dB

**SNR:** 48 dB

**Potencia de salida:** 4 x 75 W

**Separación de canales:** 45 dB

**Distorsión armónica:** 10 - 15 %

**Versión Bluetooth®:** 5.0

**Rango de Frecuencia Bluetooth®:** 2.4 GHz

**Rango de alcance Bluetooth®:** 5-7 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas.

## IMPORTANTE

-  Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
-  Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
-  No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
-  El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
-  Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** AUTOESTEREO DIGITAL CON PANTALLA DE 7" (17,78 cm)

**MODELO:** DAB-0214

**MARCA:** DABB®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA