



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM



MODELO: GLB-4004



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREENLEAF®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO DE EMPAQUE:



1. Bocina Portátil Recargable (1 pieza).
2. Cable de carga Micro USB - USB Tipo C (1 pieza).

FUNCIONES

Modo inalámbrico: El altavoz entrará primero en modo Bluetooth y encenderá tu dispositivo Bluetooth para emparejarlo con el altavoz; al emparejar, buscas el nombre del dispositivo **“GLB-4004”** para conectarte y luego se reconectará automáticamente en el futuro si está dentro del rango.

1. Interruptor de encendido: Encendido/apagado.
2. Reproducir/Pausar: Pulsa el botón **“▶||”** para reproducir o dejar de reproducir música.
3. Vol-/Canción anterior: mantén pulsado el botón **“-”** para bajar el volumen, y pulsa el botón **“-”** para reproducir la canción anterior.
4. Vol+/Siguierte canción: pulsación larga **“+”** botón para subir el volumen, pulsación corta **“+”** botón para reproducir la siguiente canción.
5. Modo Manos Libres: Para contestar o colgar la llamada en modo Bluetooth, pulsa el botón **“▶||”**. En modo Bluetooth, cuando tengas una llamada en camino, pulsa el botón **“▶||”** para contestar o colgar. Pulsa el botón de **“▶||”** para rechazar la llamada. Haz doble clic en el botón **“ ”** para volver a marcar el último número.
6. Micro SD: La música suena automáticamente cuando se inserte una tarjeta TF.
7. Puerto USB: Para reproducir música a través de dispositivos USB.

8. Función FM: Pulsa el botón “**M**” para cambiar a modo FM. Mantener pulsado el botón “**▶||**” buscará automáticamente emisoras de radio. Tras terminar la radio de búsqueda, el altavoz memorizará automáticamente las frecuencias encontradas. Puedes pulsar el botón “**+**” o el botón “**-**” para seleccionar las emisoras de radio. (Ten en cuenta que esta función necesita conectar un cable de carga para mejorar la señal de radio; las zonas abiertas recibirán más canales).
9. Función TWS: Al mantener pulsado el botón “**M**” en modo Bluetooth, puedes oír el sonido, lo que significa que dos altavoces están conectados correctamente, se enlazarán automáticamente al encender el altavoz la próxima vez. (Por favor, ten en cuenta que esta función necesita 2 piezas de altavoces).

NOTA: Cuando no se puedan conectar dispositivos transmisores BT, por favor elimine el resto de los nombres de los dispositivos receptores BT en la lista. Reactivar, volver a buscar y volver a emparejar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- 1.) La llamada telefónica podría interferir con el electromagnetismo de alta frecuencia. La gente debería intentar no usar este producto en un entorno de alta frecuencia.
- 2.) Bluetooth es un protocolo de transmisión bidireccional; La distancia de transmisión está muy relacionada con el reproductor de audio. Se recomienda reproductores BT compatibles.

- 3.) Algunos reproductores terminales no cambian automáticamente las funciones de reproducción. En este caso, el ruido POP existirá en el intervalo de cada 2 canciones.
- 4.) El rendimiento sonoro también podría verse afectado cuando los dispositivos transmisores de BT están en un entorno de señal pobre o con baja capacidad de batería.

ATENCIÓN:

1. Utiliza este producto en un ambiente de temperatura típico.
2. No juegues en un entorno húmedo.
3. Evita el daño de las caídas.
4. No desmontes ni repares el altavoz tú solo.
5. Batería incorporada, no tires el altavoz al fuego.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 1200 mAh

Potencia rcm (rms): 5W

Bocina: 2.04"

Impedancia: 3 Ω

Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 KHz

Versión de Bluetooth: 5.4

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.400 GHz-2.4835 GHz

Rango de transmisión: 10 m

Material: Cuerpo ABS + Metal

Dimensiones: 120*63*82 mm

Función: BT/USB/MICRO SD/RADIO FM/Manos libres/función TWS

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	12 horas
50% volumen	9 horas
100% volumen	4 hora

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

** "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: GLB-4004

MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico, S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GDX

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V. San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA