



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBB-5002BK



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

1.



2.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

1. Bocinas inalámbrica x 1
2. Cable de carga tipo C x 1

Version de Bluetooth	V5.3
Transmisión Bluetooth	≥10m
Capacidad de la batería	3.7Vcc/2400mAh
Potencia de salida	16W
Especificaciones de la bocina	4 Ω 52 mm
Tiempo de reproducción	3-4 horas
Respuesta en frecuencia	120 HZ - 18K HZ
Sensibilidad	85 dB. ± 2 dB.
Entrada	CC 5Vcc / 1A
Tamaño de los productos (L * W * H)	200 x 87,5 x 77,5 mm
Peso	835 g

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO:

1. : Mantenga presionado para encender / apagar la bocina.
2. Botón M: Presión corta para cambiar de modo. Mantenga presionado y presione para borrar el emparejamiento de Bluetooth. Haga doble clic en una de las bocinas para activar el modo TWS.
3. : Presión corta para aumentar el volumen.
4. : Presión corta para disminuir el volumen.
5. : Presione suavemente para la anterior canción en el modo BT.
6. : Presione suavemente para la siguiente canción en el modo BT.
7.  Botón: Presione suavemente para reproducir / pausar. Haga doble clic para hacer una llamada, mantenga presionado para rechazar la llamada, presione suavemente para responder / colgar.

INDICADOR LED DE CARGA:

1. Estado de emparejamiento de Bluetooth: La luz LED azul parpadea rápidamente al buscar.
2. Emparejamiento exitoso: la luz LED azul se mantiene fija cuando se empareja.
3. Estado de carga: El indicador rojo está encendido.
4. Finalización de la carga: El indicador está apagado.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH:

1. Encienda la bocina, escuchará un tono de aviso y estará listo para emparejar.
2. Encienda la función Bluetooth en su dispositivo y conecte el “**KBB-5002BK**” de la lista. Después de conectarse correctamente, la bocina realizará un tono.

NOTA: (1) Si es necesario, ingrese la contraseña “**0000**” y haga clic en Aceptar.

(2) La bocina memorizará y conectará automáticamente el último dispositivo emparejado la próxima vez.

TARJETA MICRO SD:

1. Inserte la tarjeta Micro SD, escuchará un tono de aviso.
2. La bocina reproducirá automáticamente el archivo de música.

MODO DE RADIO FM:

1. Conecte el cable de carga TIPO-C cuando el teléfono esté encendido (actúa como una antena externa para mejorar el efecto de radio).
2. Presione suavemente el botón M para cambiar al modo FM.
3. Mantenga presionado el botón de reproducción / pausa para buscar y guardar automáticamente estaciones de radio con señales más fuertes.

REPRODUCCIÓN EN DISCO USB:

1. Inserte el USB, escuchará un sonido de aviso.
2. La música en el USB se reproducirá automáticamente.

ENTRADA AUXILIAR:

1. Encienda la bocina e inserte el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm.
2. Escuchará el sonido de aviso y se conectará al dispositivo. La bocina reproducirá música automáticamente.

BATERÍA BAJA:

Cuando la bocina tenga poca batería, escuchará un sonido rápido para cargar la bocina.

Cárguela, de lo contrario, se apagará automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 2 400 mAh

Potencia RMS: 22W

Bocina: 52mm * 2

Impedancia: 4 Ω

Frecuencia de respuesta: 120Hz-18KHz

Versión de Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: 10 metros

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	4.5 (sin usar luz led)
50% volumen	4 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	2.5 hrs (sin usar luz)

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBB-5002BK

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Angel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México,
Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

