



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBB-5206BK


Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.
Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.
Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO:


1.



2.




3.




- 1. Bocina portátil (1 pieza).
- 2. Cable de carga USB - USB C (1 pieza).
- 3. Cable de audio 3.5mm - 3.5mm /1 pieza).

INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES:



1. Pulse brevemente para avanzar pista/pulse prolongadamente para subir volumen.
2. Pulse brevemente para reproducir/pausar/buscar automáticamente emisoras de radio.
3. Pulse brevemente para retroceder pista/pulse prolongadamente para bajar volumen.
4. Pulse brevemente para cambiar modo BT/TF/USB/FM.
5. Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para cambiar la luz.
6. Pulsación larga para emparejamiento TWS.



- 7. Ranura para tarjeta GUITAR.
- 8. Interruptor de reinicio.
- 9. Ranura para tarjeta USB.
- 10. Ranura para tarjeta TF.
- 11. Conector de entrada AUX.
- 12. Carga tipo C.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Dispositivo para conectar:

1.1 Encienda el dispositivo en modo inalámbrico predeterminado.

1.2 Encienda el dispositivo inalámbrico, busque el modelo **“KBB-5206BK”** y conéctese, reproduzca música después de conectarse correctamente.

2. Apto para todo tipo de teléfonos móviles equipados con tecnología inalámbrica, adaptador y reproductores inalámbricos.

3. Indicaciones de voz:

3.1. Hay una indicación de voz al encender/apagar.

3.2. Batería baja 3,4 V, señal de voz 15 S apagado; sin carga.

3.3. Hay una indicación de voz cuando: el botón está al volumen máximo, no hay indicación de voz al volumen mínimo.

4. Cambio de modo:

Modo inalámbrico-Modo USB-Modo TF-Modo FM-Modo AUX

5. Pulsar brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de luz

6. FM Insertar el cable de carga en el puerto tipo C para que actúe como antena externa.

Pulsar el botón “ ” para entrar en el modo M. Pulsar el botón “▶” durante 2-3 segundos y buscará los canales automáticamente. Una vez completada la búsqueda, pulsar +/- para cambiar la radio.

7. Volumen:

El volumen predeterminado del altavoz es del 70 % al encender el dispositivo.

8. Carga para uso:

El dispositivo cuenta con un circuito de protección contra sobrecargas y puede conectarse a un ordenador o cargador durante un periodo prolongado, aproximadamente cuatro horas para cargarse por completo. El tiempo de reproducción de cada batería variará en función del volumen utilizado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 3 A

Batería: 7.4 Vcc 4 000 mAh

Potencia RMS: 30W x 2 pcs

Bocina: 4" x 2 pcs + radiador

Impedancia: 4Ω

Frecuencia de respuesta: 45-100kHz

Versión de Bluetooth®: 5.4

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2400–2483,5mHz

Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	12 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	10 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	2.5 hrs (sin usar luz led)

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBB-5206BK

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA