



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBE-1012BK



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

1.



2.



CONTENIDO:

- 1. Bocina inalámbrica recargable (1 pieza).
- 2. Cable de carga USB - USB Type-C (1 pieza).

FUNCIONES

Modo inalámbrico: Cuando enciendes el altavoz, primero estarás en modo inalámbrico. Para conectarte, en tu dispositivo móvil busca “**KBE-1012BK**” y selecciona conectar. En el futuro, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo móvil al que estaba conectado si está dentro del alcance.

1. Interruptor de encendido: Mantén pulsado el botón “

mitzu.com

7. Vol-/Canción anterior: Pulsa “-” para reproducir la canción anterior, pulsa “-” durante mucho tiempo para bajar el volumen.
8. Vol+/Siguiente canción: Pulsa “+” para reproducir la siguiente canción, pulsa “+” para subir el volumen.
9. Reproducir/Pausa: Pulsa “▶” para reproducir o dejar de reproducir música.
10. Función TWS: Mantén pulsado el botón “▶” en modo Bluetooth, puedes oír el sonido de “DIDI”, lo que significa que 2 altavoces están conectados correctamente. La próxima vez que enciendan el altavoz se enlazarán automáticamente.
11. Dispositivo manos libres: Haz clic en el botón “▶” para contestar/colgar la llamada en modo Bluetooth. Pulsa el botón “▶” para rechazar la llamada. Haz doble clic en el botón “▶” para volver a marcar el número más reciente.
12. Luz LED: Interruptor Enciende tu altavoz, la luz LED se encenderá. Haz clic en el botón “⏻” para ajustar el modo de luces RGB.
13. Indicador de carga: La luz roja está encendida cuando se carga y la luz roja apaga cuando está completamente cargada.

NOTA: Cuando no se puedan conectar dispositivos transmisores BT, por favor elimine el resto de los nombres de los dispositivos receptores BT en la lista. Reactivar, volver a buscar y volver a emparejar.

ATENCIÓN:

Por favor, guarda y usa este producto a temperatura ambiente;

No desmontes ni repares el producto tú solo;

La batería de litio incorporada del producto, no se desecha ni se pone al fuego de forma casual para no causar peligro.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 1200 mA

Potencia rcm (rms): 10W

Bocina: 2.64"

Impedancia: 3 Ω

Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 KHz

Versión de Bluetooth: 5.4

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2.400 GHz-2.4835 GHz

Rango de transmisión: 10 m

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	8 horas
50% volumen	5 horas
100% volumen	2 horas

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flammabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

** "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBE-1012BK

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico, S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico, S.A. de C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA