



KAISER®

**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBL-3004



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.


1.



2.



3.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

1. Bocinas inalámbrica (1 pieza).
2. Cable de carga tipo C (1 pieza).
3. Cable auxiliar 3.5 mm (1 pieza).

BOTONES:

1. **Tecla de cambio de MODO:** Pulsa la “**M**” para notar el modo diferente.
2. **“+”:** pulsa largo para aumentar el volumen, haz clic para reproducir la siguiente pista.
3. **“-”:** pulsa largo para bajar el volumen, haz clic para reproducir la pista anterior.
4. **“”:** Pulsa largo para encender / apagar el altavoz, haz clic para cambiar el modo de luz.
5. **Play o pausa:** Pulsa “**▶**” para reproducir o detener la música o contestar/ colgar la llamada.

FUNCIONES:

1. **Bluetooth:** Enciende el altavoz, entra automáticamente en modo Bluetooth, enciende tu otro dispositivo y busca el nombre Bluetooth para conectarte.
2. **Entrada de audio:** Utiliza el cable de audio para reproducir música directamente desde tu portátil, teléfono u otro dispositivo con cable de audio de 3,5 mm.
3. **Micro SD (TF):** Reproducir música directamente desde tu tarjeta Micro SD insertada. La reproducción de Micro SD comienza automáticamente cuando se inserta la tarjeta Micro SD.

- 4. Entrada USB:** Reproducir música directamente desde un dispositivo USB.
- 5. Entrada DC 5V:** Usa el cable de carga tipo C para cargar tu altavoz.
- 6. Funcionamiento FM:** Pulsa la tecla “**M**” para cambiar al modelo FM (para que la emisora FM pueda lograr un efecto más claro, por favor inserta el cable de carga Tipo C en el altavoz). Pulsa el botón “**▶||**” durante 3 segundos para realizar la búsqueda automática de la emisora de radio.
- 7. Función TWS:** Dos altavoces con función TWS pueden conectarse entre sí, y así el usuario puede disfrutar de sonido envolvente estéreo.
- A)** Enciende dos altavoces Bluetooth, pulsa largo el botón de reproducir o pausa “**▶||**” en uno de los dos altavoces, escucharás una voz de “beep”. Después de 1-2 segundos, escucharás otra voz. Eso significa que dos altavoces se conectaron con éxito.
- B)** TWS tiene función de memoria, dos altavoces se conectarán automáticamente la próxima vez.
- 8. Luz RGB:** Haz clic en el botón de encendido/apagado para cambiar el modo de luz, para apagar la luz, pulsa 8 veces
- 9. Llamada telefónica / Manos libres:** Haz clic en el botón de reproducir/ pausar para contestar o colgar la llamada. Pulsa el botón de reproducir o pausa para rechazar la llamada.

NOTAS:

Solo el altavoz conectado a un dispositivo Bluetooth puede contestar o colgar la llamada.

Los 2 TWS solo están disponibles por Bluetooth. Al usar la función USB/TF, se desconectan automáticamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. Si tu dispositivo móvil no puede conectarse, prueba a eliminar el nombre de Bluetooth de la lista de Bluetooth guardada de tu dispositivo y volver a emparejarlo.
2. El rendimiento sonoro podría verse afectado cuando el dispositivo transmisor BT está en un entorno de señal pobre o con baja capacidad de batería.
3. Después de tocar durante mucho tiempo, el altavoz suele apagarse en automático. La batería es insuficiente, por favor cárgala a plena capacidad y enciéndela de nuevo.

ATENCIÓN:

1. Utiliza este dispositivo en un entorno de temperatura normal.
2. No jugar en ambientes húmedos.
3. Evitar el daño de una caída.
4. Batería incorporada, no tirar el producto al incendio ni al contenedor de basura no designado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación Recargable: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 1 800 mAh

Potencia rcm (rms): 15W

Bocina: 4"

Impedancia: 3 Ω

Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 KHz

Versión del Bluetooth: 5.4

Rango de frecuencia Bluetooth: 80HZ-18KHZ

Rango de alcance Bluetooth: 10 m

Material: ABS+tela

Potencia de salida: 10W*1

Alimentación de entrada: DC 5V/500MA

Batería Li-ion: 1800MAH

Tiempo de trabajo: 2-3 horas dependiendo del uso

Tiempo de carga: 5-6 horas

Peso: aproximadamente 950g

Tamaño: 226*136*212MM

Función: Bluetooth/USB/TF/TWS/Manos libres/AUX

Nivel de Volumen

25% volumen

50% volumen

100% volumen

Duración de batería

6 hrs (sin usar luz led)

4 hrs (sin usar luz led)

1.5 hrs (sin usar luz led)



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBL-3004

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán
Aldalía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA