



**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
CON REPRODUCTOR FM**



MODELO: KBL-3022



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

1.




2.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

1. Bocina inalámbrica x 1
2. Cable de carga tipo C x 1



MANUAL DE USUARIO:

1. Tecla con el símbolo de encendido: manténgala pulsada durante tres segundos para encender el dispositivo, manténgala pulsada durante ocho segundos para restablecer todo el dispositivo y pulse una vez para apagarlo.
2. Tecla con el símbolo «**M**»: pulse una vez para seleccionar el modo de reproducción y manténgala pulsada para rechazar las llamadas entrantes.
3. Tecla con el símbolo «**∞**»: pulse para entrar en el modo Bluetooth, mantenga pulsada para realizar una búsqueda en serie de emparejamiento.
4. Tecla con el símbolo «**+**»: pulse para aumentar gradualmente el volumen, mantenga pulsada para pasar a la siguiente pista.
5. Tecla con el símbolo «**−**»: pulse para disminuir gradualmente el volumen, mantenga pulsada para iniciar la pista anterior.
6. Tecla con el símbolo «**Δ**»: pulse para pausar, reproducir y responder llamadas entrantes, colgar y desconectar la conversión de escucha; pulse dos veces para devolver la llamada cuando se conecte al Bluetooth del teléfono; entre en el módulo de radio pulsando dos veces para iniciar la búsqueda automática de emisoras almacenadas.
7. Carga: conecte el adaptador de corriente de 5 Vcc con el cable de datos incluido, y la luz blanca se encenderá para iniciar la carga. Cuando esté completamente cargado, la luz blanca se apagará.

8. Conectar: después de colocar los dos dispositivos que se deben conectar en modo Bluetooth, mantenga pulsada cualquier tecla con el símbolo «∞» en uno de los dispositivos para iniciar la búsqueda y el emparejamiento en serie. Una vez emparejados correctamente, los dos dispositivos podrán reproducir de forma sincronizada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3,7 Vcc 800 mAh

Potencia rcm (rms): 10W

Bocina: 2.047"

Impedancia: 3 Ω

Frecuencia de respuesta: 90-16KHz

Versión del Bluetooth: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth: 15 m

Modo de control: interruptor suave.

Funciones básicas: MICRO SD + USB + FM + BT + TWS.

Corriente de carga: 1000 mA

Material: ABS + silicona + tela envolvente

Sensibilidad de entrada: 400 mV

Grado de separación: ≥ 90 dB.

SNR: ≥ 80 dB.

Tamaño del dispositivo sin embalaje: 185 x 72 x 70 mm.

NOM

Nivel de Volumen	Duración de batería
25% volumen	8 hrs (sin usar luz led)
50% volumen	5 hrs (sin usar luz led)
100% volumen	1 hrs (sin usar luz led)

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

*Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:*

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE CON REPRODUCTOR FM

MODELO: KBL-3022

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Acierto Electrónico S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Acierto Electrónico S.A. de C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: Acierto Electrónico S.A. de C.V. Calle Puerto Ángel, N° 128, Colonia Ampliación Casas Alemán
Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, CP 07580, RFC: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: Acierto Electrónico S.A. de C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 5557816229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA