KAISER

MANUAL




Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros de que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

El empaque contiene:



1. Estuche viajero (1 pieza).
2. Audífonos de diadema (1 pieza).
3. Cable cargador (1 pieza).
4. Cable Aux 3.5 mm (1 pieza).

USO




1. Música.
2. Llamadas.
3. Asistente telefónico.

NOTA: Antes de encender el equipo verificar que los niveles de volumen estén en un nivel mínimo para protección y seguridad del equipo y usuario.

CARGAR LA BATERÍA

Ⓐ Cargar los audífonos.






Posterior a la primer carga podrá encender los audífonos manteniendo presionado el botón multifunción, la luz LED se encenderá en azul indicando encendido. Para apagar los audífonos, mantenga presionado el botón multifunción, la luz LED cambiará a rojo y el audífono emitirá un sonido.


Cuando los audífonos se estén quedando sin batería, un comando de voz indicará “Please charge”. Para cargar los audífonos, conecte el cable cargador. Al conectarse, una luz LED roja indicará que se están cargando.

DESCRIPCIÓN GENERAL



A. DIADEMA.
B. ALMOHADILLAS.
C. BOTONES MULTIFUNCIÓN.
D. PUERTOS.

BLUETOOTH®



1. Ir al Bluetooth® del celular y buscar KHC-1004BK para conectar.
2. Al enlazar los audífonos con un dispositivo, la luz LED cambiará a color azul, sin parpadear.

Nota:
- Si el enlace no es exitoso la luz LED azul no dejará de parpadear, se deberá intentar nuevamente el proceso.
- Para desvincular los audífonos, seleccionar en el dispositivo la opción de desvincular.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

MANOS LIBRES Y ASISTENTE TELEFÓNICO

1. Al entrar una llamada presionar una vez el botón multifunción para contestar y volver a presionar para colgar.
2. Mantener presionado el botón multifunción por 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
3. Presionar dos veces el botón multifunción para remarcar la última llamada.
4. Presionar 3 veces el botón multifunción para activar el asistente de voz.

CONTROL DE REPRODUCCIÓN

1. Presionar una vez el botón multifunción para reproducir y una vez más para pausar.
2. Presionar dos segundos el botón "+" para reproducir la siguiente canción.
3. Presionar dos segundos el botón "-" para reproducir la canción anterior.

CONTROL DE VOLUMEN

1. Presionar una vez el botón "+" para aumentar el volumen.
2. Presionar una vez el botón "-" para reducir el volumen.

ESPECIFICACIONES

Alimentación Puerto USB: 5 Vcc / 1 A
Batería audífonos: 3.7 Vcc / 400 mAh
Impedancia: 32 Ω
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad: 99 ± 3 dB
Sensibilidad del micrófono: 42 ± 3 dB
Diámetro de bocina: 40 mm
Versión de Bluetooth®: 5.4
Frecuencia de Bluetooth®: 2.4 GHz – 2.480 GHz
Rango de alcance Bluetooth®: 10 m

NOM

IMPORTANTE

- Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético.
- No exponer a temperaturas inferiores a -10 ºC o superior a 60 ºC.
- Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

Recomendaciones:

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo.

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Atención

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Información para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®
MODELO: KHC-1004BK
MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. de C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO,
San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:_____
Domicilio:_____
Producto:_____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

AUDÍFONOS BLUETOOTH®

MODELO: KHC-1004BK

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.