# SOPORTE UNIVERSAL PARA TV DE 32” A 85”

## MODELO: LCD-3276

Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: **https://www.mitzu.com** para obtener la última versión.

**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.**

**Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.**

## BIENVENIDO

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

### EL EMPAQUE CONTIENE

A. Soporte con base (1 pieza).
B. Extensiones (2 piezas).
C. Llave inglesa (1 pieza).
D. Tornillos M4 x 20 (4 piezas).
E. Tornillos M6 x 20 (4 piezas).
F. Tornillos M8 x 20 (4 piezas).
G. Tornillos M8 x 30 (4 piezas).
H. Tornillos M6 x 35 (2 piezas) .
I. Casquillos de plástico (8 piezas).
J. Tornillos autorroscante (6 piezas).
K. Taquetes (6 piezas).
L. Arandelas (6 piezas).

A



B



C

D

M4 x 20

E

M6 x 20

F



M8 x 20

G



M8 x 30

H



M6 x 35

I

J



K

L

## INSTALACIÓN DE PANELES DE PARED

Herramientas necesarias para instalación:



**Aplicable a panel de madera.**
Utilice un detector de refuerzo de madera para confirmar la posición del refuerzo, como se muestra en la figura 1. Marque las posiciones de los cuatro orificios con un lápiz. Fije el panel de pared en el refuerzo de madera con tornillos autorroscantes.
Nota: 1.-Fije el nivel sobre el panel de pared y confirme que la burbuja esté en el medio del nivel. 2.-Para la posición de la burbuja, consulte la figura 2. No utilice los taquetes durante este procedimiento. 3.-Cuando utilice un taladro de impacto para perforar agujeros y apretar tornillos en la pared, seleccione diferentes brocas de acuerdo con la figura 3.
4.-Al perforar en la pared, consulte la figura 4. Seleccione la broca requerida y haga que la profundidad de perforación alcance el estándar especificado.















**Aplicable a paneles de yeso, cemento u hormigón.**
Primero, marque cuatro posiciones de orificios en la pared con un lápiz y taladre orificios en las marcas y fije el panel de yeso en la pared con los taquetes y los tornillos autorroscantes.
Nota: 1.- Antes de la instalación, fije el nivel sobre el panel de la pared y confirme que la burbuja esté en el medio del nivel. Para la posición de la burbuja, consulte la figura 5. 2.- Cuando utilice un taladro de impacto para perforar orificios y apretar tornillos en la pared, seleccione diferentes brocas de acuerdo con la figura 6. 3.- Cuando taladre en la pared, consulte la figura 7. Seleccione la broca que cumpla con los requisitos y haga que la profundidad de perforación alcance el estándar especificado.









**Instalación del brazo colgante.**
Es adecuado para televisores con superficie curva o plano irregular en la parte posterior. Como se muestra en la figura, el televisor se fija al brazo de suspensión del soporte con tornillos, arandelas y casquillos de plástico.
Nota: 1.- Al fijar, se puede seleccionar la cantidad de casquillos de plástico de acuerdo con el radián en la parte posterior del televisor real.
2.- Para garantizar la instalación, consulte la figura 8, al instalar el casquillo de las arandelas y el tornillo, mantenga la junta nivelada con el plano de instalación del televisor.
3.- No apriete ni afloje demasiado los tornillos, como se muestra en la figura 9.




**Instalación del televisor.**
Cuelgue el televisor con el brazo de suspensión fijo en el conjunto de paneles de yeso y atorníllelo desde la parte inferior del brazo de suspensión para bloquearlo y fijarlo para evitar que el televisor se caiga. Nota: para garantizar la seguridad, se requieren dos personas para la instalación al mismo tiempo.




**Ajustar ángulo del televisor.**
Como se muestra en la figura 10, ajuste el televisor a un ángulo horizontal adecuado con una regla de nivel y luego apriete la tuerca hexagonal con la llave incluida en el paquete de accesorios hasta que el televisor esté en posición horizontal y no se mueva. Encuentre el ángulo de inclinación adecuado del televisor como se muestra en la figura 11 y apriete la tuerca hexagonal con la llave incluida en el paquete de accesorios. Evite que el televisor se mueva hacia arriba y hacia abajo.



## ESPECIFICACIONES

Tamaño de monitores que soporta: 32” a 85”
Carga máxima: 45 kg
Tipo de desplazamiento (brazo): doble brazo
Tipo de desplazamiento / inclinación (plato): 120 grados, -8 a +7 grados
VESA: 600 mm x 400 mm
Distancia pared: 56 - 475 mm
Material de fabricación: Acero laminado en frío

## IMPORTANTE

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos.

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor.

No instalar sobre una estructura propensa a vibraciones, movimientos o impactos.

El peso máximo que soporta es de 45 kg. El uso con mayor peso, puede ocasionar lesiones graves.

Al menos dos personas calificadas deberán realizar la instalación, ya que se podrían ocasionar lesiones o daños al caer la pantalla si se coloca erróneamente.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** SOPORTE UNIVERSAL PARA TV DE 32" A 85"
**MODELO:** LCD-3276
**MARCA:** MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

**CONDICIONES**
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

**ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** Quality Tools S.A. de C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** QUALITY TOOLS
Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA