



BICICLETA ELÉCTRICA



MODELO: MBE-3502RD



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDO

Gracias por adquirir el nuevo producto MO VI CITY, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.


Los usuarios deben leer el manual detenidamente y comprender el rendimiento de la bicicleta eléctrica antes de usarla, guarde el manual correctamente.

EL EMPAQUE CONTIENE



1. BICICLETA ELÉCTRICA
2. CARGADOR
3. LLAVES (2 PIEZAS)
4. CONTROLES (2 PIEZAS)

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR

Antes de conducir, verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos para garantizar la conducción segura y suave del usuario.

1. **Acumulador:** Compruebe que la batería tenga suficiente energía.
2. **Transmisión:** Compruebe que el controlador y el motor de accionamiento funcionen adecuadamente.
3. **Reflector:** Compruebe si el reflector está dañado o contaminado.
4. **Freno:** Compruebe que los frenos delanteros y traseros funcionen normalmente.
5. **Amortiguador:** Compruebe que el amortiguador funcione correctamente.
6. **Manija:** Compruebe la flexibilidad y fijación de la manija.
7. **Circuito de potencia** **Circuito de iluminación:** Compruebe que el circuito de potencia y el circuito de iluminación funcionen de manera normal.
8. **Neumáticos / Llantas:** Revise la presión y el desgaste de los neumáticos.

- 9. Indicador / señal de iluminación:** Compruebe que el indicador y señalización de las luces funcionen adecuadamente.
- 10. Cinturón de seguridad completo para vehículos:** Compruebe que el cinturón de seguridad del automóvil no esté suelto.

OPERACIÓN DE CONDUCCIÓN

1. Cerradura eléctrica (abierta):

- Inserte la llave en la cerradura eléctrica y gírela a la posición abierta.
- En este momento, la fuente de alimentación está conectado a cada circuito de control.

2. Acelerador:

- Gire suavemente la manija derecha hacia atrás (en sentido contrario a las agujas del reloj) para lograr velocidades suaves y continuamente variables de 0 a 20 km / h.

3. Parking:

- Después de llegar al destino, estacione la bicicleta eléctrica en un lugar plano, luego gire la llave a la posición de bloqueo, retire la llave, levante la manija de estacionamiento y bloquee la bicicleta eléctrica para garantizar la seguridad.

ADVERTENCIA

Si al conducir ocurre una situación de “exceso de velocidad”, sostenga inmediatamente la palanca de freno con su mano izquierda para frenar la bicicleta eléctrica, use su mano derecha para apagar rápidamente la energía, retire la llave e inmediatamente lleve la bicicleta eléctrica a la oficina de servicio posventa designada para inspección y reparación.

COMPONENTES IMPORTANTES

CARGADOR, ACUMULADOR

1. Al cargar, el voltaje y la corriente de la batería deben ser consistentes con las especificaciones del cargador, y la potencia del enchufe de salida del cargador debe ser la misma que la de la batería. Mantenga constante la polaridad de los enchufes de salida del paquete de baterías, de lo contrario, el cargador y la batería se dañarán.
2. El cargador debe ser a prueba de agua y humedad, y debe usarse o almacenarse en un ambiente seco sin filtraciones.
3. La batería no debe colocarse en un recipiente cerrado, no debe estar cerca de una llama abierta, no debe arrojarse al fuego ni sumergirse en agua, esta estrictamente prohibida la exposición directa a la luz solar.
4. Si la carcasa de la batería se encuentra agrietada o con fugas, la batería debe ser reemplazada.
5. La temperatura ambiente durante la carga debe estar entre 10 °C y 30 °C, y se debe mantener una buena ventilación. Las temperaturas más altas afectarán la eficiencia de carga, incluso causarán sulfatación, lo que hará que el cargador se caliente y dañe la batería.
6. Cuando el cargador o la batería fallen, el cargador y la batería deben ser reparados y manipulados por profesionales.

ADVERTENCIA

1. Para evitar descargas eléctricas y heridos, está estrictamente prohibido tocar y abrir el cargador durante la carga, ya que hay corriente de alto voltaje en el cargador.
2. El cargador genera calor durante el proceso de carga, debe mantenerse en un lugar bien ventilado para cargar, y no cerca de alfombras o pisos de madera ni otros objetos peligrosos inflamables y explosivos para así, evitar incendios o explosiones, que pueden causar heridos.
3. Cuando la luz indicadora del cargador no cambie de color y se mantiene roja durante mucho tiempo (más de 10 horas) debe dejar de cargar inmediatamente y enviarlo al departamento de servicio de mantenimiento para su inspección.

CARGA DEL ACUMULADOR

1. Conecte el enchufe del cargador a la toma de corriente de la caja de baterías y luego inserte el enchufe del cargador en una toma de corriente común.
2. En este momento, la luz roja del indicador en el panel del cargador está encendida, lo que indica que se está cargando.
3. Después de 8 a 10 horas de carga, la luz indicadora verde del cargador se encenderá, lo que básicamente indica que la batería está completamente cargada. Se puede dejar durante otras 1 a 2 horas para finalizar la carga.
4. Después de cargar, debe cortar la energía del cargador primero, y luego desconecte el enchufe de la caja de baterías. Al cargar, utilice el cargador original o el designado por el fabricante.

ERRORES COMUNES Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DEFECTO	RAZÓN	MÉTODO DE ELIMINACIÓN
1. El acelerador está fuera de control o la conducción máxima velocidad es baja.	El voltaje de la batería es demasiado bajo; los cables del acelerador están sueltos; El resorte del acelerador está atascado o está fallando.	Cargue completamente la batería; volver a soldar los cables; limpie o reemplace el acelerador.
2. El motor no funciona cuando se enciende la alimentación.	El voltaje de la batería es demasiado bajo; los cables del acelerador están sueltos; El enchufe del cableado del cubo del motor está suelto o dañado.	Repáre y vuelva a conectar los cables; Encuentre un profesional o estación de reparación para repararlo.
3. Kilometraje insuficiente después de una carga completa.	Presión insuficiente en los neumáticos; carga insuficiente o mal funcionamiento del cargador, subidas frecuentes, fuertes vientos en contra, frenadas frecuentes y carga pesada; Envejecimiento o daño de la batería.	Compruebe que el enchufe del cargador no esté en un contacto débil; Reemplace la batería.
4. El cargador no funciona.	El enchufe no está bien conectado a la toma de corriente o la conexión entre el enchufe y el socket está perdida; la caja de la batería o el fusible del cargador están fundidos; El cableado de la batería está apagado.	Fije el enchufe; reemplace el fusible; Suelde los cables de conexión.
5. Otros.	Además de los fallos de funcionamiento anteriores, el daño inicial del motor, el cargador del controlador o el paquete de baterías.	Póngase en contacto con una estación de mantenimiento profesional, no abra el motor, el controlador, el cargador o paquete de baterías sin autorización.

ESPECIFICACIONES

Dimesiones: 156 cm x 64 cm x 103 cm

Distancia entre llanta delantera y trasera: 113 cm

Peso: 50 kg

Velocidad máxima: 24,9 km / h

Kilometraje de recarga: 38 km

Consumo de energía por cada 100 km: 1.44 kw * h

Peso de la carga: 150 kgs

Acumulador:

Tipo de acumulador: Batería de plomo - ácido

Capacidad: 12 Ah

Voltaje: 48 V

Cargador:

Entrada: 220 Vca 0.8 A

Salida: 48 Vcc 1.8 A

Motor:

Tipo de motor: Sin escobillas

Poder: 350 W

Velocidad nominal: 380 r / min

Tensión nominal: 48 V

Controlador:

Valor de protección contra bajo voltaje: 42 ± 1 V

Valor de protección contra sobrecorriente: 17 ± 1 A



PELIGRO

Cumpla estrictamente con las leyes de tránsito y preste atención a la seguridad al conducir.

Está estrictamente prohibido para menores de 16 años conducir una bicicleta eléctrica en la carretera.

La bicicleta eléctrica debe ser conducida en carriles para vehículos no motorizados y la velocidad máxima no debe exceder los 25 km / h. En carreteras sin carriles para vehículos no motorizados, deben conducirse de lado derecho del carril para vehículos.

Está prohibido modificar cualquier parte del automóvil, de lo contrario, afectará la confiabilidad, estabilidad y comodidad de la bicicleta eléctrica.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, no deben usar la bicicleta eléctrica personas que no puedan conducir.

La bicicleta eléctrica debe transportar personas y objetos de acuerdo con las leyes y reglamentos, la carga máxima de la bicicleta es de 150 kg.

Está prohibido lavar la bicicleta eléctrica con un pistola de agua a alta presión, para evitar el peligro oculto de accidentes causados por mojar de componentes electrónicos internos y cables.

Al ajustar manillas o asientos, tenga cuidado de no exponer sus marcas de seguridad.



NOTA

Se recomienda el uso de casco cuando se conduce la bicicleta eléctrica.

Al conducir bajo la lluvia o la nieve, la distancia de frenado se extenderá; En condiciones climáticas severas, como lluvias intensas, trate de evitar conducir.

No estacione la bicicleta eléctrica en el vestíbulo del edificio, escaleras de evacuación, pasillos y salidas de seguridad.

No cargue ni estacione la bicicleta eléctrica en edificios residenciales. Manténgase alejado de los combustibles durante la carga, y el tiempo de carga no debe ser demasiado largo.



SUGERENCIA

Este manual de instrucciones es uno de los elementos esenciales de este eléctrico. Cuando esta bicicleta eléctrica se transfiere a otros, debe adjuntarse con ella.

Cuando la bicicleta eléctrica no está en uso durante mucho tiempo, debe estar completamente cargada para evitar pérdidas de almacenamiento y afectar la vida útil de la batería.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BICICLETA ELÉCTRICA

MODELO: MBE-3502RD

MARCA: MO VI CITY

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA