



## EXTERMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS



**MODELO: MEM-1010**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.


**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

# BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

## EL EMPAQUE CONTIENE:



1. Lámpara exterminadora (1 pieza).
2. Charola removible
3. Cepillo (1 pieza).
4. Cadena para colgar (1 pieza).

## SEGURIDAD

1. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ESTO NO ES UN JUGUETE.
2. NO TOQUE LA MALLA DE ALAMBRE MIENTRAS USA EL PRODUCTO.
3. NO TOQUE EL MAZO DE CABLES INCLUSO CUANDO EL PRODUCTO NO ESTÉ ENCHUFADO, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR UNA LIGERA DESCARGA ELÉCTRICA.
4. No lo conecte a la corriente si el dispositivo no está ensamblado correctamente.
5. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o todo el dispositivo en agua u otro líquido.
6. Desenchufe el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de insertar o quitar componentes y antes de limpiarlo.
7. No utilice el aparato si el cable/fusible está dañado o en caso de mal funcionamiento, daño o desgaste. Devuelva el producto al centro de servicio autorizado más cercano para su reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
9. No utilice el aparato para ningún otro uso que no sea el previsto.
10. Es normal escuchar sonidos cuando los insectos tocan el interior del aparato.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente. Mantener alejado de materiales inflamables.
12. No deje el cordón colgando.
13. No cubra el aparato durante el uso.
14. No está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o personas sin conocimiento o experiencia, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones previas para su uso por parte de una persona responsable.


## INSTRUCCIONES DE USO

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación, deslice el interruptor a "I" para encenderlo y operarlo. Para colocar la cadena a la lámpara exterminadora pase ambos lados de la cadena por la parte superior como se muestra en la imagen y cuelgue el dispositivo en cualquier lugar.



## MANTENIMIENTO

1. Gire el interruptor a la posición "O" y luego desconecte de la fuente de alimentación.
2. Retira el recipiente ubicado en la parte inferior y limpie.



3. Tire de la red protectora trasera con los dedos o los tornillos como se muestra en la figura a continuación hasta que la red se separe de la hebilla inferior.



4. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el tubo y reemplazarlo.
5. Después de reemplazar el tubo, siga los pasos anteriores a la inversa.

# ESPECIFICACIONES

**Entrada:** 110 V~ 60 Hz 20 W 85 mA

**Para uso:** Interior

**Tipo de fuente de luz:** UV 20 W **NOM**

**País de origen:** China

## ATENCIÓN

*Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.*

*Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.*

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO: EXTERMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS**

**MODELO: MEM-1010**

**MARCA: MITZU®**

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2**

**CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229**

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA