

TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	21 cm x 16 cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- CMYK

FRONT

21 cm

16 cm



MODELO: MRC-ROK

CONTROL REMOTO UNIVERSAL



Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar. Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión. Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.


www.mitzu.com [/Mitzu_Corp](#) [/Mitzu_Corp](#) [/MitzuCorp](#)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa.
2. Insertar 2 baterías "AAA" (no incluidas).



Aparatos ROKU®

Instrucciones para dispositivos ROKU, ROKU EXPRESS, PREMIERE y BOX 1,2,3 y 4. Presionar el botón de encender (🔌) + el botón silencio (🔇) al mismo tiempo.



Repetir le proceso hasta que su pantalla esté programada.

Pantallas ROKU®

Programación para pantallas con ROKU integrado, de la marca que desee programar.

Presione el botón de encender (🔌) y el botón según la marca de su pantalla (📺) al mismo tiempo como en el siguiente ejemplo:



Repetir le proceso hasta que su pantalla esté programada. Su control remoto destellará 3 veces para confirmar que está programado.

Como este producto es para ROKU TV y aparatos ROKU, algunas teclas con funciones especiales no están disponibles en algunos dispositivos. Este producto contiene la mayoría de los botones con funciones especiales disponibles. Para más detalles, dirigirse al manual de funciones.

Debido a la amplia variedad de pantallas SHARP y HISENSE *Roku TV, se recomienda probar el segundo botón disponible si el primero no funciona.



BACK

21 cm

16 cm

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc c/u)

IMPORTANTE:

Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flammabilidad, tales como velas encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

Retirar las baterías cuando no se use por largos periodos de tiempo.

Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores

Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original.

Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación.

No golpear ni azotar el control remoto.

ATENCIÓN:

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO: MRC-ROK
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido. 2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaron a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación. 3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor. 4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente. 5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido. 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
QUALITY TOOLS, San Juan 763, Col. Granjas Modernas C.P. 07460 CDMX, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA