

TECHNICAL DATA MANUAL

PACKING PRESENTATION:	MANUAL
DIMENSIONS : LENGTH (L) x WIDTH (X)	21 cm x 20cm
MATERIAL:	- SBS matte couche paper
PRINT COLORS	- BLACK

FRONT

21 cm

16 cm



MODELO: MRC-SAM

CONTROL REMOTO UNIVERSAL



Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar. Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión. **Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.**

www.mitzu.com  /Mitzu_Corp  /Mitzu.Corp  /MitzuCorp

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ARMADO

1. Localizar el compartimento para la batería que se encuentra en la parte trasera del control y retirar la tapa.
2. Insertar 2 baterías "AAA" (no incluidas).

Compatible con pantallas SAMSUNG®

Funciona igual que el mando original de SAMSUNG®. No necesita configuración.



PROGRAMACIÓN

1. Encienda su televisor
2. Presione y mantenga presionadas las teclas "Return" y "Play/Pause" al mismo tiempo durante 7 segundos hasta que aparezca el mensaje de Emparejamiento exitoso o completado en la Pantalla del televisor.

NOTA:
Cuando el control remoto no funciona, estos pasos pueden ayudar a resolver el problema:

1. Reemplazar las pilas por unas nuevas.
2. Por favor, verifique si su control remoto original está conectado con su televisor o no. Si lo está, desconéctelo, ya que un control remoto inteligente sólo puede estar emparejado con un televisor a la vez. Siga el paso 2 de emparejamiento para desconectar.
3. La conexión entre el control remoto y el televisor puede haberse perdido. Por favor, empareje nuevamente.
4. Por favor, utilice pilas alcalinas.
5. Si el emparejamiento falla, repita el paso 2 de emparejamiento.
6. Para ahorrar energía, el control remoto entrará en modo de reposo. Presione cualquier tecla para despertarlo y usar el control remoto. (Esta función no es un mal funcionamiento, sino el modo de ahorro de energía).

IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
- Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo.
- Verificar que las funciones básicas se puedan usar o volver a los pasos anteriores.
- Es posible que el control no opere todas las funciones como el control original.
- Si el control remoto no se opera correctamente puede causar mala programación.
- No golpear ni azotar el control remoto.

ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser reemplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

ESPECIFICACIONES

Alimentación:
3 Vcc (utiliza 2 baterías "AAA" de 1.5 Vcc c/u)
(no incluidas)



Todas las marcas registradas y logotipos que aparecen aquí, son propiedad de sus respectivos dueños.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO: MRC-SAM
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transporte derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

