



## CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EXTERIOR 360°



**MODELO: MSC-2022**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.




**Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.**

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

## BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

### EL EMPAQUE CONTIENE:



1. Cámara (1 pieza).
2. Adaptador (1 pieza).
3. Tornillos (4 piezas).
4. Taquetes (4 piezas).


## INSTALAR LA APLICACIÓN

Descargar la aplicación: escanea el código QR que aparece a continuación para descargarla e instalarla. Registrarse e iniciar sesión: abre la aplicación "Tuya Smart" para registrarte e iniciar sesión según las indicaciones.



## AGREGAR EL DISPOSITIVO: MODO DE ESCANEADO DE CÓDIGO QR

- Asegúrese de que haya Wi-Fi disponible y conectado a Internet.
- Abra la aplicación “Tuya Smart”, presione el signo “+” en la esquina superior derecha de la pantalla principal (Figura 01); seleccione “Seguridad y videovigilancia”, haga clic en “Cámara inteligente” (Figura 02) para agregar la cámara; luego, haga clic en “Siguiente paso” (Figura 03).
- Conecte la cámara a la fuente de alimentación y el sistema se habrá iniciado por completo.



Tenga en cuenta que solo se admite la red Wifi de 2,4 GHZ.


·Si el teléfono móvil no está conectado a Wi-Fi, haga clic en “Conectar a Wi-Fi” (Figura 04).

·Pasará a la interfaz WLAN y se conectará a Wi-Fi (Figura 05).

·Si el teléfono está conectado a Wi-Fi (Figura 06).




Sostenga la pantalla de su teléfono con el código QR frente a la lente de la cámara para que la cámara pueda reconocer el código. (mantenga la cámara a una distancia de 15-20 cm del teléfono).



La cámara emitirá un pitido cuando reciba el código QR. Presione “Escucho un aviso” y la cámara comenzará a emparejarse. Espere hasta que la cámara se conecte en línea y finalice la configuración. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, presione el botón Restablecer durante 8 segundos hasta que escuche tres avisos y luego podrá emparejar la cámara nuevamente.

- Conexión completada (Figura 09) y haga clic en “ “;
- Luego, salte a la interfaz de vista previa del dispositivo, la interfaz regresa a la página de inicio de la APLICACIÓN. En este momento, el dispositivo conectado aparecerá en la página de inicio de la APLICACIÓN (Figura 11). Luego, puede hacer clic directamente en la interfaz del dispositivo para ver la situación de monitoreo sin tener que volver a agregarlo después.



## AGREGAR DISPOSITIVO - MODO DE CONEXIÓN RÁPIDA WI-FI

·Seleccione “Modo EZ” (Figura 12).

·Haga clic en Siguiente (Figura 13).

·Ingrese la cuenta y la contraseña que le permitirán conectarse a WIFI (Figura 14).




Haga clic para completar la conexión (Figura 15).  
·Pantalla de video (Imagen 16).




# INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

1. Perfore los orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje.
2. Instale la base de montaje con los tornillos incluidos en el paquete.
3. Para ajustar la dirección de la cámara, puede controlar el movimiento horizontal y vertical de la cámara a través de la aplicación Tuya Smart.



# VISTA EN VIVO Y MÁS CONFIGURACIONES



1. Nombre de la cámara.
2. Cambiar calidad de video HD / SD.
3. Sello de tiempo.
4. Configuración adicional: ajuste la sensibilidad, la detección, el giro de pantalla, el uso compartido del dispositivo, etc.

5. Cambiar sonido.
6. Acercar.
7. Modo de pantalla completa.
8. Captura de pantalla: tome una captura de pantalla y guárdela en la galería.
9. Audio bidireccional: mantenga presionado para hablar.
10. Grabe un videoclip en vivo y guárdelo en la galería.
11. Pegar/desplegar la barra de funciones.
12. Reproducción: mire los videos guardados en la tarjeta micro SD.
13. Galería: la carpeta donde se guardan las capturas de pantalla y los videos.
14. Color del tema: cambie el color del tema.
15. Modo privado: habilite/desactive el modo de suspensión.
16. HDR: cambie el rango dinámico alto.
17. Modo nocturno: cambie el modo de visión nocturna por infrarrojos.
18. Brillo: cambie para controlar el interruptor de las luces en el modo de visión nocturna.
19. Seguimiento de movimiento: realiza un seguimiento automático cuando se detecta movimiento.
20. Detección de movimiento: reciba una notificación automática cuando se detecte movimiento.
21. Detección de sonido: cambie la notificación de detección de sonido.
22. Sirena: Interruptor para controlar el sonido de la alarma.
23. Luz: Controla la luz LED de la cámara y establece el tiempo para encender o apagar las luces.
24. Mensajes: Notificaciones de alarma.
25. Dirección: Control de movimiento horizontal y vertical.
26. Sitio: Agrega la dirección en la que deseas ver.
27. Nube: Servicio de almacenamiento en la nube.

## IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de inflamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

## ATENCIÓN

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Rango de Frecuencia: 2.4 GHz

Resolución: 4 MP 2560 x 1440 P

Red WiFi: 2.4 G

Lente: 4 mm

Ángulo de visión: Vertical: 96° // Horizontal: 355°

Tipo de audio: 2 vías

Rango de detección: 10 m

Almacenamiento en micro SD: 256 G

Puertos: USB

Dimensiones: 232 x 145 x 99 mm

**NOM**



Adaptador ca / cc

Entrada: 100 - 240 Vca // 50 - 60 Hz // 0.2 A

Salida: 5 Vcc 1 A

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EXTERIOR 360°

**MODELO:** MSC-2022

**MARCA:** MITZU®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

**CENTRO DE SERVICIO:** QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Producto: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA