



TIMBRE CON CÁMARA



MODELO: MSH-5010



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

[mitzu.com](https://www.mitzu.com)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

EL EMPAQUE CONTIENE:

- 1  1. Timbre con cámara (1 pieza).
- 2  2. Receptor (1 pieza).
- 3  3. Cable tipo C (1 pieza).
- 4  4. Tornillos (3 piezas).
- 5  5. Taquetes (2 piezas).


GUÍA DE OPERACIÓN RÁPIDA

Para teléfonos Android®, puede descargarse directamente de la tienda de Apps, la encuentras como “Smart Life” o “Tuya Smart”. Para iOS®, descárgala en el App Store como “Smart Life” o “Tuya Smart”.



Nota: para que el timbre funcione correctamente, la aplicación deberá ser 4.3.0 o mayor. Para mejorar tu experiencia, actualizar la aplicación o descargar la última versión.

DESCRIPCIÓN GENERAL



Timbre:

- 1) Micrófono
- 2) Lente
- 3) Sensibilidad a la luz
- 4) Botón del timbre
- 5) Luz Indicadora
- 6) Reinicio
- 7) Bocina / altavoz
- 8) Puerto de carga

Receptor:

- 9) Luz indicadora
- 10) Bocina / altavoz
- 11) Botón para vincular
- 12) Control de volumen
- 13) Cambio de tonos
- 14) Puerto USB

REGISTRO EN LA APP

1. Para el primer uso y descarga, seleccionar “Registrar”. Si ya tienes una cuenta, seleccionar “ingresar”.
2. Seleccionar “Crear cuenta nueva”, seleccionar el país donde te encuentras, ingresar un correo electrónico, seleccionar la casilla “Estoy de acuerdo Política de Privacidad...”, seleccionar “Obtener código de verificación”. Revisar el correo e ingresar el código que se mando, establecer una contraseña con las especificaciones que se indica y seleccionar “Finalizado”. Si seleccionas “Probar ahora”, no se te va a permitir registrar dispositivos de manera correcta, es necesario registrarse e iniciar sesión.
3. La aplicación solicitará permisos, para Bluetooth® y datos del hogar, dejar seleccionados ambos y presionar “Continuar”.

AÑADIR UN DISPOSITIVO

1. Encender las funciones de permiso de ubicación y Bluetooth® del teléfono móvil.
2. Presionar el botón para iniciar el dispositivo, para que el indicador de trabajo parpadee. El dispositivo entrará en modo de red.
3. Abrir la aplicación, e ingresar a la “Página de inicio”, hacer clic en “+” ubicado en la esquina superior derecha. Después la aplicación escaneará y encontrará automáticamente el dispositivo. Hacer clic en agregar.



Nota A): Si el timbre no es encontrado automáticamente mediante la app, por favor selecciona “Activar Bluetooth®” como en la imagen, y configura “Permitir dispositivos cerca de esta aplicación”.



Nota B): Acceder a la configuración de permisos, habilitar WLAN, Bluetooth® y dispositivos cercanos, y seleccionar “Permitir siempre”.




4. Después de agregar el timbre, ingresar la cuenta y contraseña de red inalámbrica de 2.4 GHz, hacer clic en “Siguiente”. Al conectarse, mantener el enrutador, teléfono móvil y timbre lo más cerca posible. Después de agregar el timbre, hacer clic en “Finalizar”.
5. Cargar completamente el timbre e instalarlo dentro del rango estable y efectivo de la señal Wi-Fi. El timbre ha sido agregado con éxito.



Nota: Si la conexión no es exitosa, reiniciar el dispositivo y volver a conectarlo.

TIMBRE Y RECEPTOR CONECTADOS



1. Encender el receptor (izquierda).
2. Mantener presionado el botón @ de emparejamiento del receptor durante 3 segundos y el indicador parpadea.
3. Presionar el botón del timbre (derecha), tocar el timbre y al sonar estará listo.

NOTIFICACIONES

1. Ingresar a los ajustes de tu celular.
2. Seleccionar notificaciones.
3. Seleccionar administración de aplicaciones.
4. Seleccionar la aplicación correspondiente.
5. Activar “Permitir notificaciones”.

INTRODUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

1. Notificación: Cuando alguien toquen el timbre, se enviará un mensaje a la APP del celular, hacer clic en la notificación para entrar a la videollamada.
2. Videollamada: Mantener presionada la tecla del micrófono para comunicarse, abrir el altavoz para escuchar.
3. Uso compartido: En la pantalla principal hacer clic en “configuración”
– Compartir dispositivos – Agregar – ingresar la cuenta registrada.
4. Recordatorio de batería baja: cuando la batería está baja, la aplicación enviará un recordatorio para cargarla a tiempo.

OBSERVACIONES

- El dispositivo es un timbre de baja potencia. Cuando nadie toca el timbre, el dispositivo entra en hibernación y se desconecta, lo cual es normal.
- La configuración de pulsación varía según los modelos de teléfono móvil. Establecer la configuración según sea necesario.
- Sólo se admite Wi-Fi de 2.4 G no se admite 5 G.
- No instalar el dispositivo en una pared de metal, porque puede interferir con las señales Wi-Fi.

Nota: La duración de la batería es de hasta 2 meses en estado de inactividad o 1 mes con un uso de 10 toques al día.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 800 mAh

Rango de Frecuencia: 2.4 GHz

Resolución: 640 x 480

Red Wi-Fi: 2.4 G

Lente: 1.7 mm F2.4 / 100°

Ángulo de visión: 60°

Tipo de audio: MP3

Dimensiones: 5,3 * 2,5 * 8,5 cm

Especificaciones receptor:

Alimentación: 5 Vcc 0,12 A (puerto USB)

NOM

IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.
- Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: TIMBRE CON CÁMARA

MODELO: MSH-5010

MARCA: MITZU®

El producto que has adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS, Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

mitzu.com